


Лобзик ЛЭ-500/45Э (Арт. 50225)

Схема сборки



Лобзик ЛЭ-500/45Э (Арт. 50225)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Адаптер пылесборника	232300	1
2	Кольцо уплотнительное	232301	1
3	Винт ST3.9x12		4
4	Корпус правый	232501	1
5	Винт ST3.9x19	232502	7
6	Винт ST3.9x35	232503	2
7	Подошва	232504	1
8	Фиксатор подошвы	232505	1
9	Блок опорного ролика	232506	1
10	Винт М4x12	232507	2
11	Винт М4x6	232508	2
12	Пилка	232310	1
13	Экран защитный	232104	1
14	Планка защитная	232311	1
15	Винт держателя пилки	232500	1
16	Шток	232510	1
17	Держатель штока	232511	2
18	Ролик	232512	1
19	Кольцо стопорное ф6мм	232315	1
20	Шайба	232106	1
21	Подшипник игольчатый К6Х9Х13	232108	1
22	Колесо зубчатое	232109	1
23	Противовес	232513	1
24	Щит промежуточный	232514	1
25	Подшипник 608	226618	1
26	Крыльчатка	232515	1
27	Ротор	232516	1
28	Щеткодержатель	232517	2
29	Обойма щеткодержателя	232518	2
30	Щетка	232519	2
31	Подшипник 607	232328	1
32	Статор	232520	1
33	Дроссель	232521	2
34	Контакт	232522	2
35	Провод статора	232523	2
36	Шнур питания	232331	1
37	Ключ шестигранный	232115	1
38	Муфта шнура питания	232116	1
39	Зажим кабеля	232524	1
40	Выключатель ЛЭ-750/80	232334	1
41	Блок электронный ЛЭ-750/80	232335	1
42	Корпус левый	232526	1
43	Штифт подошвы	232527	1
44	Щеткодержатель в сборе	232528	2