

Схема сборки «Корвет 23»




Рис. 1




Рис. 2

Детали сборки «Корвет 23» (Рис. 1 - 3)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
1	124102	Плиты опорные правая и левая	75	124164	Узел цепного колеса
2	124103	Плита	78	124165	Втулка
3	124104	Плита правая	79	124166	Втулка
4	124105	Втулка	80	124167	Колесо зубчатое
12	124106	Остов правый	81	124168	Вал приводной
13	124107	Остов левый	82	124169	Ролик прижимной
14	124108	Кронштейн правый	83	124170	Втулка
15	124109	Кронштейн левый	84	124171	Пружина
16	124110	Блок стопорный	85	124172	Пружина
17	124111	Блок стопорный	86	124173	Пластина
18	124112	Стол подающий	87	124174	Ручка
19	124113	Стол приёмный	88	124175	Втулка
20	124114	Ось регулировочная	89	124176	Колесо зубчатое
21	124115	Толкатель	90	124177	Колесо цепное
22	124116	Рычаг фиксирующий	91	124178	Колесо
23	124117	Втулка эксцентрическая	92	124179	Колесо цепное
24	124118	Винт	93	124180	Колесо
25	124119	Опора	94	124181	Пластина
26	124120	Ось	95	124182	Пружина
27	124121	Ось	97	124183	Ограждение
28	124122	Гайка	98	124184	Ограждение рабочего вала
30	124123	Шкала	99	124185	Направляющая планка
31	124124	Головка регулятора	100	124186	Кронштейн
32	124125	Планка	101	124187	Пластина
33	124126	Шкала	102	124188	Планка правая
35	124127	Болт	103	124189	Планка левая
36	124128	Вал рабочий в сборе	104	124190	Планка соединительная
37	124129	Корпус подшипника	105	124191	Пластина защитная
38	124130	Шкив рабочего вала	106	124192	Кронштейн левый
39	124131	Планка предохранительная	107	124193	Кронштейн правый
40	124132	Вал рабочий	108	124194	Винт стопорный
41	124133	Планка прижимная	109	124195	Болт
42	123939	Нож	110	124196	Кожух защитный
43	124135	Пружина	112	124197	Планка
44	124136	Корпус пылесборника	113	124198	Планка
48	124137	Винт	114	124199	Шкив электродвигателя
49	124138	Узел стола обработки по толщине	115	124200	Кронштейн
50	124139	Шток	116	124201	Шпилька
51	124140	Муфта штока	117	124202	Рукоятка стопорная
52	124141	Основание	118	124203	Рукоятка стопорная
53	124142	Передача зубчатая	119	124204	Уголок
54	124143	Планка регулировочная	120	124205	Опора
55	124144	Крышка	121	124206	Планка защитная
56	124145	Крышка	122	124207	Накладка
57	124146	Узел стопорный	123	124208	Пластина
58	124147	Маховик	124	124209	Вставка
59	124148	Полукольцо	125	124210	Панель выключателя
60	124149	Стрелка	128	124211	Пружина
61	124150	Шкала	129	124212	Болт
62	124151	Шайба	131	124213	Ручка маховика
63	124152	Плита	132	124214	Маховик
64	124153	Планка	502	124215	Прокладка
65	124154	Планка	503	124216	Прокладка
66	124155	Корпус	506	124217	Винт
67	124156	Шестерня	507	124218	Винт
68	124157	Винт направляющий	508	124219	Болт
69	124158	Шестеренчатый вал	509	124220	Гайка
70	124159	Втулка	510	124221	Шайба
71	124160	Кольцо стопорное	511	124222	Шайба
72	124161	Шпилька	512	124223	Винт
73	124162	Блок стопорный	513	124224	Шайба
74	124163	Узел ручки управления	514	124225	Винт

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
515	124226	Шайба	563	124273	Полукольцо
516	124227	Винт	564	124274	Винт
517	124228	Штифт	565	124275	Болт
518	124229	Винт	566	124276	Винт
519	124230	Болт	567	124277	Шпонка
520	124231	Винт	568	124278	Гайка
521	124232	Гайка	570	124280	Цепь 43 звена
522	124233	Шайба	571	124281	Цепь 38 звеньев
523	124234	Полукольцо	573	124282	Втулка
521	124235	Гайка	574	124283	Штифт
522	124236	Шайба	575	124284	Рукоятка
523	124237	Полукольцо	577	124285	Подшипник
525	124238	Штифт	578	124286	Винт
526	124239	Винт	579	124287	Полукольцо
527	124240	Штифт	580	124288	Винт
529	124241	Болт	581	124289	Ремень
530	124242	Подшипник	582	124290	Подшипник
531	124243	Штифт	583	124291	Штифт
532	124244	Полукольцо	586	123942	Ремень
533	124245	Полукольцо	587		Шайба
534	124246	Винт	588	124294	Винт
535	124247	Винт	589	124295	Болт
536	124248	Винт	590	124296	Винт
537	124249	Шайба	591	124297	Гайка
538	124250	Винт	592	124298	Гайка
539	124251	Болт	593	124299	Винт
540	124252	Гайка	594	124300	Шайба
541	124253	Винт	595	124301	Болт
542	124254	Втулка опорная	596	124302	Винт
544	124255	Прокладка антивибрационная	599	124303	Электродвигатель
545	124256	Винт		124293	Конденсатор
546	124257	Винт	600	124304	Пускатель магнитный
547	124258	Винт	601	124305	Заклепка
548	124259	Винт	605	124306	Болт
549	124260	Винт	606	124307	Болт
550	124261	Винт	607	124308	Болт
552	124262	Гайка	608	124309	Винт
553	124263	Шайба	613	124310	Винт
554	124264	Планка антивибрационная	614	124311	Полукольцо
555	124265	Маслёнка	700	124312	Узел рамы
556	124266	Уплотнитель	701	124313	Узел строгального стола
557	124267	Подшипник	702	124314	Узел рабочего вала
558	124268	Подшипник	703	124315	Узел стола обработки по толщине
559	124269	Болт	704	124316	Узел муфты рейсмусового станка
560	124270	Гайка	705	124134	Узел устройства вытяжки опилок
561	124271	Штифт	706	124292	Узел ограждения
562	124272	Полукольцо	707	124317	Узел защитного кожуха