


Схема и детали сборки торцово-усовочной пилы модели «Корвет 6М»

Схема сборки «Корвет 6М»

Корвет 6М



Детали сборки «Корвет 6М»

№ поз.	Артикул	Наименование	№ поз.	Артикул	Наименование
1	157912	Основание	50	157961	Кронштейн
2	157913	Опора	51		Стопор
3	157914	Винт	52		Пружина
4	157915	Заклепка	53		Ручка
5	157916	Шкала	54		Штифт
6	157917	Болт	51-54	157966	Стопор в сборе
7	157918	Винт	55	157967	Упор
8	157919	Винт	56	157968	Шайба
9	157920	Штанга	57	157969	Винт
10	157921	Контргайка	58	157970	Пластина
11	157922	Удлинитель стола (левый)	59	157971	Винт
12	157923	Винт	60	157972	Указатель
13	157924	Стопорная пластина (левая)	61	157973	Консоль
14	157925	Винт	62	157974	Штифт
15	157926	Винт	63	157975	Гайка
16	157927	Опора задняя	64	157976	Шайба
17	157928	Пластина	65	157977	Пластина
18	157929	Фронтальный упор	66	157978	Винт
19	157930	Винт	67	157979	Винт
20	157931	Шайба	68	157980	Шайба
21	157932	Винты	69	157981	Винт
22	157933	Шайба	70	157982	Пластина соединительная
23	157934	Болт	71	157983	Гайка
24	157935	Удлинитель упора (левый)	72	157984	Ось
25	157936	Удлинитель упора (правый)	73	157985	Втулка
26	157937	Подшипник	74	157986	Пружина
27	157938	Винт	75	157987	Шпилька
28	157939	Гайка	76	157988	Шпилька
29	157940	Шпилька	77	157989	Винт
30	157941	Ручка фиксатора	78	157990	Гайка
31	157942	Шайба	79	157991	Винт фиксации
32	157943	Винт	80	157992	Пружина
33	157944	Фиксатор	81	157993	Шайба
34	157945	Пружина	82	157994	Гайка
35	157946	Удлинитель стола (правый)	83	157995	Подшипник
36	157947	Стопорная пластина (правая)	84	157996	Штанга направляющая
37	157948	Рукоятка	85	157997	Штифт
38	157949	Шайба	86	157998	Крышка задняя
39	157950	Винт	87	157999	Зажим
40	157951	Пластина	88	158000	Болт с фланцем (левый)
41	157952	Винт	89	158001	Фланец наружный
42	157953	Вставка стола	90	158002	Кольцо переходное
43	157954	Стол поворотный	91	158003	Диск пильный
44	157955	Указатель	92	158004	Фланец внутренний
45	157956	Винт	93	158005	Винт
46	157957	Шайба	94	158006	Шайба
47	157958	Гайка	95	158007	Крышка редуктора
48	157959	Шкала	96	158008	Прокладка
49	157960	Болт	97	158009	Подшипник

№ поз.	Артикул	Наименование	№ поз.	Артикул	Наименование
98	158010	Крышка подшипника	143	158055	Винт
99	158011	Шайба	144	158056	Гайка
100	158012	Винт	145	158057	Винт
101	158013	Шпindelь	146	158058	Гайка
102	158014	Шпонка	147	56914	Шайба
103	158015	Шестерня	148	158059	Ремень
104	158016	Шайба стопорная	149	158060	Кожух ремня
105	158017	Подшипник	150	158061	Винт
106	158018	Пластина	151	158062	Винт
107	158019	Винт	152	158063	Крышка
108	158020	Корпус пильного диска	153	158064	Винт
109	158021	Втулка	154	158065	Шайба
110	158022	Подшипник	155	158066	Шайба
111	158023	Шпонка	156	158067	Шкив ведомый
112	158024	Вал-шестерня	157	158068	Кольцо стопорное
113	158025	Крышка щёткодержателя	158	158069	Крышка
114	158026	Щетки угольные	159	158070	Фиксатор пильного диска
115	158027	Щёткодержатель	160	158071	Пружина
116	158028	Винт	161	158072	Винт
117	158029	Корпус двигателя	162	158073	Ручка
118	158030	Наклейка	163	158074	Винт
119	158031	Статор	164	158075	Рукоятка 1
120	158032	Винт	165	158076	Фиксатор
121	158033	Кольцо	166	158077	Тяга
122	158034	Подшипник	167	158078	Кнопка блокировки (правая)
123	158035	Ротор	168	158079	Кнопка блокировки (левая)
124	158036	Подшипник	169	158080	Пружина
125	158037	Крышка корпуса	170	158081	Кнопка включения
126	158038	Винт	171	158082	Переключатель
127	158039	Шкив двигателя	172	158083	Винт
128	158040	Ролик	173	158084	Винт
129	158041	Шайба	174	158085	Рукоятка 2
130	158042	Шайба	175	158086	Шайба
131	158043	Винт	176	158087	Шайба
132	158044	Тяга	177	158088	Прижимная планка
133	158045	Кожух пильного диска	178	158089	Кабельный ввод
134	158046	Пружина	179	158090	Шнур питания
135	158047	Кольцо	180	158091	Шайба
136	158048	Вставка	181	158092	Гайка
137	158049	Винт	182	158093	Винт
138	158050	Пластина	183		Подшипник
139	158051	Кожух защитный			
140	158052	Винт	01÷08	158096	Струбцина в сборе
141	158053	Мешок пылесборный	09÷023	158095	Указатель в сборе
142	158054	Патрубок пылесборника			