


Схема и детали сборки ДУЭ-750ЭР/13М



№ поз.	Артикул	Наименование	№ поз.	Артикул	Наименование
1	216103	Винт крепл. патрона М6х25мм лев.	22	218111	Статор
2	23516	Патрон 13мм	23	216110	Подшипник 607 ZZ
3	218200	Кольцо стопорное внутр. Ø32мм	24	217314	Втулка резиновая
4	218100	Пылезащитное кольцо	25	218112	Корпус левый
5	218101	Кольцо фетровое	26	218113	Этикетка
6	218102	Шпиндель	27	218114	Крышка щёткодержателя
7	218203	Штифт Ø4х6мм	28	218115	Щёткодержатель
8	240328	Подшипник 6002 ZZ	29	218116	Щётка угольная 5х10х15,5мм
9	218205	Кольцо стопорное наружн. Ø15мм	30	217324	Планка переключателя реверса
10	218103	Корпус редуктора	31	218117	Выключатель
11	218104	Винт	32	217915	Дроссель
12	218105	Винт	33	218118	Конденсатор 0,22мф
13	218106	Шестерня	34	217918	Муфта сетевого шнура
14	218107	Пружина	35	224200	Шнур сетевой
15	218108	Шайба растровая	36	218119	Корпус правый
16	216111	Подшипник 608 ZZ	37	218120	Винт
17	218109	Щит промежуточный	38	218121	Этикетка
18	217309	Пластина переключателя	39	218122	Винт
19	217905	Переключатель режимов	40		Рукоятка дополнительная
20	218110	Ротор	41		Упор
21	217908	Штифт	42		Ключ патрона