


Схемам и детали сборки ДМЭ-120016Э



№поз.	Артикул	Наименование	№поз.	Артикул	Наименование
1	216500	Винт крепления патрона М5х22 лев.	28	219921	Обойма подшипника
2	219900	Патрон сверлильный 13мм 1/2"	29	216111	Подшипник 608ZZ
3	219901	Шпиндель	30	219922	Ротор
4	219902	Шпонка	31	218247	Подшипник 609RS
5	219100	Кольцо стопорное Ø35мм внутр.	32	219923	Щит промежуточный
6	219903	Пыльник	33	245170	Подшипник игольчатый НК0709
7	219904	Кольцо фетровое	34	219924	Вал зубчатый
8	219105	Подшипник 6003ZZ	35	219925	Шестерня малая
9	219905	Винт	36	219926	Шайба
10	219906	Корпус редуктора	37	219927	Щеткодержатель
11	219116	Кольцо стопорное Ø17мм наружн.	38	219928	Щетка угольная
12	219907	Шестерня большая	39	219929	Крышка щеткодержателя
13	219233	Кольцо стопорное Ø12мм наружн.	40	219930	Крышка рукоятки
14	225506	Подшипник игольчатый НК0810	41	219931	Винт
15	219908	Крышка индикатора	42	219932	Конденсатор
16	219909	Индикатор	43	219933	Выключатель
17	219910	Накладка левая	44	219934	Клеммник
18	219911	Рукоятка (левая часть)	45	219935	Контакт
19	219912	Пластина	46	219936	Винт
20	219913	Соединитель	47	219937	Зажим шнура питания
21	219914	Крышка корпуса мотора	48	219938	Дроссель
22	219915	Корпус мотора	49	219939	Муфта шнура питания
23			50	219940	Этикетка
24	219918	Статор	51	219941	Накладка правая
25			52	224200	Шнур питания
26	219919	Винт	53	219942	Рукоятка (правая часть)
27	219920	Дефлектор	54	219943	Рукоятка дополнительная