Схема и детали сборки перфоратора ПЭ-780/24ЭР



№поз	Артикул	Наименование	№поз	Артикул	Наименование
1	221800	Колпачок защитный	55	221841	Крышка подшипника
2	221801	Кольцо пружинное Ø14х1,5мм	56	221842	Винт
3	221802	Шайба	57	221843	Вал шлицевой
4	221101	Кольцо пружинное Ø19х2мм	58	221155	Подшипник 699
5	221803	Муфта патрона	59	221844	Вилка переключателя
6	221103	Шайба дистанционная	60	221845	Пружина вилки
7	221105	Шарик Ø7,14мм	61	221152	Подшипник игольчатый НК0908
8	221104	Пластина фиксатора	62	221846	Подшипник привода
9	221106	Пружина патрона	63	221150	Подшипник игольчатый К15
10	221804	Вставка ствола	64	221847	Вал - шестерня
11	221805	Кольцо уплотнительное Ø21,5х2мм	65	221848	Пружина
12	221806	Демпфер	66	221849	Упор пружины
13	221807	Втулка упорная	67	221850	Втулка
14	221808	Ударник (69,7 мм)	68	221879	Ротор
15	221809	Винт	69	221852	Пыльник
16	221869	Кольцо пружинное	70	224214	Подшипник 607
17	221810	Корпус редуктора	71	221880	Дефлектор
18	221811	Сальник	72	221854	Винт
19	221812	Обойма подшипника	73	221881	Статор
20	221813	Подшипник игольчатый НК3012	74	221870	Шайба
21	245170	Подшипник игольчатый НК0709	75	221857	Обойма подшипника
22	221814	Шайба фиксирующая	76	221882	Корпус мотора
23	221815	Винт	77	221554	Щётка угольная 17х8х5мм
24	221816	Кольцо пружинное	78	221883	Щёткодержатель
25	221817	Шайба специальная	79	221884	Пружина щеткодержателя
26	221818	Пружина ствола	80	221885	Крышка рукоятки
27	221116	Кольцо уплотнительное Ø11х2,5мм	81	221886	Винт
28	221115	Штифт переключателя режимов	82	221887	Выключатель
29	221117	Переключатель режимов	83	221178	Шнур сетевой
30	221114	Пружина переключателя режимов	84	221862	Муфта сетевого шнура
31	221113	Кнопка переключателя режимов	85	221863	Зажим шнура
32	221819	Шестерня ствола	86		Винт
33	221820	Фиксатор ствола Ø6х10мм	87		Винт
34	221821	Корпус ствола	88		Винт
35	221822	Штифт Ø2,5х12мм	89		Хомут рукоятки
36	221823	Сцепление	90		Болт Т-образный
37	221824	Кольцо пружинное Ø28х1,5мм	91		Винт барашковый
38	221825	Кольцо пружинное Ø27,5х1,5мм	92		Держатель
39	221826	Втулка	93		Держатель гайки
40	221827	Кольцо уплотнительное Ø18х3,5мм	94		Гайка
41	221828	Кольцо уплотнительное Ø9х3,5мм	95		Упор
42	221829	Втулка	96		Рукоятка
43	221830	Кольцо пружинное Ø28х2мм	97		Гайка
44	221831	Поршень	100	221888	Провод соединительный
45	221832	Кольцо поршня Ø15х3мм	101	221175	Провод соединительный
46	221833	Цилиндр	102	221576	Провод соединительный
47	221834	Шайба	103		Винт
48	221835	Штифт цилиндра	104		Шарнир
49	221836	Кольцо уплотнительное Ø53х7мм	105	221871	Патрон в сборе
50	221837	Подшипник скольжения	106	221874	Корпус редуктора в сборе
51	221877	Фланец промежуточный	107	221875	Корпус ствола в сборе
52	221878	Фиксатор подшипника привода	108	221876	Цилиндр в сборе
53	221840	Кольцо уплотнительное	109	221194	Переключатель режимов в сборе
54	245115	Подшипник 609	110	221872	Шайба