


## СХЕМА СБОРКИ КОРВЕТ 432М



### ДЕТАЛИ СБОРКИ КОРВЕТ 432М

№ поз.	Артикул	Наименование	№ поз.	Артикул	Наименование
1		Винт	27	209544	Станина
2	209528	Кожух ремня	28	209545	Колесо
3	56917	Ремень А889	29		Ось колеса
4	209529	Шкив шпинделя	30		Искрогаситель
5	209530	Шпонка	31		Винт
6	209531	Крышка подшипника	32	209548	Крышка кожуха
7	209532	Шарикоподшипник 6205	33	209549	Фланец внешний
8	209533	Ручка	34		Диск отрезной
9		Винт	35	209550	Фланец внутренний
10		Штифт	36		Винт
11		Шайба	37	209551	Кожух защитный
12	209534	Кожух защитный	38		Гайка
13	209535	Штифт	39	209552	Шпиндель
14	209536	Винт ходовой	40	209553	Ось
15	209547	Винт	41	209554	Плита двигателя
16	209537	Держатель	42	209555	Электродвигатель
17	209538	Ручка	43		Шайба
18	209539	Ручка	44	209556	Шкив двигателя
19	209540	Винт ручки	45	209557	Пластина опорная
20	209541	Губка подвижная	46		Пластина пускателя
21	209542	Губка неподвижная	47	209559	Пускатель
22		Винт	48	209560	Кронштейн
23		Винт	49	209561	Пружина
24	209543	Кронштейн			
25		Винт			
26		Гайка			