

ДЕТАЛИ СБОРКИ КОРВЕТ 12М

№ поз.	Арт.	Наименование	№ поз.	Арт.	Наименование	№ поз.	Арт.	Наименование
1	159016	Стол рабочий	42	159052	Ключ	102	159071	Пластина
2	159017	Ножка	43	159053	Колесо	105		Гайка
3	159018	Планка (длинная)	44	159054	Кронштейн	106		Винт
4	159019	Планка (короткая)	45	159055	Кронштейн	108	159072	Барашек
5	159020	Удлинитель стол рабочего	46	159056	Ось	109	159073	Корпус
6	159021	Планка опорная	47	159057	Толкатель	110	159074	Стол
7	159022	Диск пильный	48	159058	Ручка транспортная в сборе	113		Шайба
8	159023	Плита двигателя	49	159059	Скоба	114	159075	Заглушка
9	159024	Подушка	50	159060	Ручка	115	159076	Пластина
10	159025	Пластина прижимная	51	159061	Держатель шланга	116;117		Винт
11	159026	Пластина прижимная	52	159062	Ключ	118	159077	Заглушка
12	159027	Расклинователь	53		Шкала	119	159078	Плита
13		Кожух защитный (правый)	54		Крючок	120	159079	Эксцентрик
14		Кожух защитный(левый)	54-1	159063	Пластина	121	159080	Планка
15; 87	159031	Маховик	55	159064	Электродвигатель	122		Штифт
16	159032	Пластина подъемная	55-1	159043	Направляющая	123	159081	Ручка зажимная
17	159033	Соединительная пластина	56	159066	Пускатель	124		Винт
18	159034	Пластина	58	159067	Маховик	125	159082	Зажим
19	159035	Пластина	59		Петля	126;127		Винт
20	159036	Опорная пластина передняя	63	159068	Трубка гофрированная	128		Гайка
21	159037	Опорная пластина задняя	65		Винт	129	159083	Ограничитель
22	159038	Болт крепления диска	66		Гайка	130	159084	Фиксатор
23	159039	Фланец внутренний	67		Шайба	131	159085	Планка
24	159040	Фланец внешний	69;70;72		Винт	132	159086	Крышка подшипника
25	159041	Крышка нижняя (большая)	73		Болт	133		Гайка
26	159042	Крышка нижняя (маленькая)	75		Кольцо стопорное	137		Болт
27		Указатель	76		Винт	138	159087	Шарикоподшипник
29	159044	Блок фиксатора	77	159069	Пластина	140		Гайка
30	159045	Заглушка	78; 82		Болт	141		Болт
31	159046	Пластина переключателя	84		Гайка	142	159088	Прокладка
33; 34		Шайба	86		Винт	146		Винт
34-1		Болт	88;89;91		Гайка	147	159089	Упор параллельный
35		Болт	92		Кольцо стопорное	148	159090	Планка
36	159047	Винт ходовой	93; 99		Винт	159	159091	Пластина
37	159048	Штифт	95		Гайка	160		Винт
38	159049	Вкладыш стола	96	159070	Опора резиновая	161	159092	Упор в сборе
39	159050	Патрубок	97; 98		Винт	162	159093	Каретка в сборе
41	159051	Шкала	100;101		Гайка	163	159030	Кожух защитный в сборе