


Станок лобзиковый модели «Корвет 88М»
Схемы и детали сборки



№ поз.	Код	Наименование	№ поз.	Код	Наименование	№ поз.	Код	Наименование
1		Штифт	38		Винт	76	159242	Подшипник
2	159211	Регулировка ручки	39	159226	Опора	77		Шайба
3		Винт	40		Ввод	78		Винт
4		Саморез	41		Шнур питания	79		Гайка
5	159212	Пластина	42	159227	Ножка резиновая	80	159244	Левая накладка
6	159213	Регулировочный винт	43		Винт	81		Винт
7	159214	Блок регулировки	44		Шайба	82	159245	Ручка блокировки
8	159215	Регулировочная пружина	45		Шайба	83	159246	Левая скобка
9	159216	Блок нижнего сегмента	46		Шайба	84		Винт
10	159217	Правая скобка А	47		Контакт заземления	85	159247	Верхняя втулка
11		Вставка	48		Винт	71-79,84,85	159243	Узел приводной в сборе
12		Пробка	49	159228	Корпус	86	159248	Вставка стола
13		Прокладка	50		Зажимная планка	87		Пилка
14		Винт	51,52		Винт	88	159249	Верхняя пластина
15		Винт	53	159229	Плата управления	89		Шайба
16	159218	Светодиодный фонарь	54		Саморез	90	159250	Болт
17	159219	Переключатель	55	159230	Панель	91	159251	Прижимная пластина
18		Винт	56	159231	Выключатель	92		Винт
19		Крышка	57	159232	Наклейка	93		Винт
20		Саморез	58	159233	Ручка регулировки	94	159252	Защитный кожух
21	159220	Короб	59		Винт	95		Винт
22		Саморез	60		Саморез	96		Гайка
23		Винт	61	159234	Ручка блокировки	97	159253	Стойка
24	159221	Правая накладка	62		Шайба	98	159254	Лапка прижимная
25		Шайба	63		Винт	99	159255	Трубка гибкая
26		Саморез	64	159235	Эксцентрик	100	159256	Воздуховод
27	159222	Опора	65		Винт	101	159257	Коромысло
28		Болт	66	159236	Нижняя пластина	102	159258	Плата в сборе
29	159223	Пружина	67	159237	Втулка	103		Конденсатор
30		Шайба	68		Шайба	104		Дроссель
31		гайка	69		Болт	105	159259	Конденсатор
32		гайка	70	159238	рабочий стол	106		Прокладка
33	159224	Шкала	71	159239	Нижняя втулка	107		Шайба
34		Винт	72		Винт	108		Шайба
35		Указатель	73		Шайба	109		Шайба
36		Винт	74	159240	Накладка	110		Вставка
37	159225	Двигатель в сборе	75	159241	Шатун	111	159260	Рукав