


Схема сборки



Дрель-миксер ДМЭ-1050/16ЭР (Арт. 50101)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Шпиндель	220200	1
2	Шпонка	220201	3
3	Винт ST4.8*48	220202	6
4	Корпус редуктора	220203	1
5	Подшипник 6002	240328	1
6	Кольцо стопорное ф32	220140	1
7	Кольцо стопорное ф15	220204	1
8	Шестерня шпинделя	220205	1
9	Подшипник игольчатый НК1010	220206	1
10	Рукоятка дополнительная	220207	1
11	Кольцо уплотнительное	220208	1
12	Подшипник 6000	231307	1
13	Диффузор	220209	1
14	Ротор	220210	1
15	Кольцо изолирующее	220211	1
16	Подшипник 608	224219	1
17	Втулка резиновая	220212	1
18	Статор	220213	1
19	Корпус мотора	220214	1
20	Гайка М8	220215	1
21	Крышка задняя	220216	1
22	Винт барашковый	220217	1
23	Рукоятка задняя	220218	1
24	Винт ST3.8*14	220219	8
25	Заглушка	220220	1
26	Зажим шнура питания	220126	1
27	Выключатель	220221	1
28	Конденсатор	220222	1
29	Дроссель	220223	2
30	Шнур питания	220224	1
31	Муфта шнура питания	220225	1
32	Крышка рукоятки	220226	1
33	Щеткодержатель в сборе	220227	2
34	Щетка	220228	2
35	Щит промежуточный	220229	1
36	Подшипник игольчатый НК0810	220230	4
37	Штифт 4х6	220231	2
38	Прокладка	220232	1
39	Кольцо стопорное ф10	220233	1
40	Шестерня ведущего вала	220234	1
41	Кольцо стопорное ф12	220109	2
42	Шестерня ведомого вала	220235	1
43	Вал ведущий	220236	1
44	Вал ведомый	220237	1
45	Патрон сверлильный	23519	1
46	Ключ сверлильного патрона	23549	1
47	Винт 5х18	220238	1
48	Втулка переходная	220139	1
49	Ключ рожковый 17	220239	1
50	Ключ рожковый 19	220240	1
51	Ключ рожковый 22	220241	1
52	Вал ведомый в сборе № 44,42,41.	220242	1
53	Вал ведущий в сборе № 43,40,39.	220243	1