


Дрель ударная ДУЭ-580ЭР/13М (Арт. 50073)

Схема сборки



Дрель ударная ДУЭ-580ЭР/13М (Арт. 50073)

Детали сборки

\* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Винт М5х20 (левый)	216500	1
2	Патрон сверлильный	217300	1
3	Шпиндель	217301	1
4	Штифт 4х6	217302	1
5	Подшипник 6001-2RS	216105	1
6	Кольцо стопорное	217303	1
7	Шестерня	217304	1
8	Шайба	217305	1
9	Пружина	217306	1
10	Ударник	217307	1
11	Подшипник 608-2Z	216111	2
12	Щит промежуточный	217308	1
13	Пластина переключателя	217309	1
14	Переключатель	217310	1
15	Обойма втулки	217311	1
16	Втулка	217312	1
17	Ротор	217313	1
18	Подшипник 607-2Z	216110	1
19	Обойма подшипника	217314	1
20	Статор	217315	1
21	Штифт фиксирующий статора	217316	1
22	Шайба фетровая	217317	2
23	Полукорпус левый	217318	1
24	Этикетка левая	217319	1
25	Крышка	217320	2
26	Щетка	217321	2
27	Щеткодержатель	217322	2
28	Дроссель	217323	1
29	Планка переключателя реверса	217324	1
30	Выключатель	217325	1
31	Конденсатор	217326	1
32	Зажим шнура питания	217327	1
33	Винт ST4x14	217328	2
34	Муфта шнура питания	217329	1
35	Шнур питания	217330	1
36	Полукорпус правый	217331	1
37	Винт ST4x16	217332	10
38	Этикетка правая	217333	1
39	Ключ патрона	217334	1
40	Рукоятка дополнительная	217335	1
41	Ограничитель глубины	217336	1