


УШМ-1800/180ЭМ (Арт. 50166)

Схема сборки



УШМ-1800/180ЭМ (Арт. 50166)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Гайка прижимная	226700	1
2	Круг шлифовальный		1
3	Фланец опорный	226701	1
4	Кожух защитный	226702	1
5	Шпиндель	226703	1
6	Шпонка	226704	1
7	Винт М5х14	226705	4
8	Пыльник	226706	1
9	Шайба	226707	4
10	Крышка редуктора	226708	1
11	Подшипник 6202-2Z	226636	1
12	Фиксатор подшипника	226709	1
13	Винт М4х10	226710	3
14	Колесо зубчатое	226711	1
15	Подшипник 608-2Z	224219	1
16	Кольцо стопорное	226712	1
17	Винт ST4X30	226713	4
18	Корпус редуктора	226714	1
19	Фиксатор	226715	1
20	Пружина фиксатора	226716	1
21	Гайка М8х1,25мм	226717	1
22	Шестерня коническая	226718	1
23	Подшипник 6201-2Z	224232	1
24	Фиксатор подшипника	226719	1
25	Ротор	226720	1
26	Пыльник	226721	1
27	Подшипник 629-2Z	232323	1
28	Втулка резиновая	226722	1
29	Винт ST4,8X70	226723	2
30	Дефлектор	226724	1
31	Статор	226725	1
32	Демпфер	226726	1
33	Корпус мотора	226727	1
34	Пластина щеткодержателя	226728	2
35	Штифт	226729	4
36	Контакт щетки	226730	2
37	Крышка щетки	226731	2
38	Винт ST4X10	226732	4
39	Щетка	226733	2
40	Щеткодержатель	226734	2
41	Пружина щеткодержателя	226735	2
42	Кольцо	226736	1
43	Амортизатор	226737	1
44	Полуручка левая	226738	1
45	Полуручка правая	226739	1
46	Блок электронный	226740	1
47	Конденсатор	226741	1
48	Выключатель	226742	1
49	Пружина	226743	1
50	Фиксатор	226744	1
51	Зажим шнура питания	226745	1
52	Винт ST4X16	226746	2

53	Муфта шнура питания	226747	1
54	Шнур питания	226600	1
55	Ключ специальный	226748	1
56	Рукоятка дополнительная	226749	1