




Фонарь **АКМ1845** (Арт. 49245)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Кожух	250500	1
2	Стекло	250501	1
3	Плата со светодиодом и отражателем	250502	1
4	Кожух отражателя	250503	1
5	Кожух отражателя		1
6	Кнопка выключателя	250504	1
7	Выключатель	250505	1
8	Ось	250506	1
9	Корпус рукоятки	250507	1
10	Адаптер батареи	250039	1
11	Батарея	49011	1
12	Пружина ф4х11мм	250508	1
13	Кольцо ф19х2мм	250509	1
14	Фиксатор	250510	1
15	Крышка	250511	1
16	Винт	250512	1
17	Винт	250513	8
18	Корпус рукоятки		1