


Лобзик ЛЭ-750/80Э (Арт. 50222)

Схема сборки



Лобзик **ЛЭ-750/80Э** (Арт. 50222)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Адаптер	232300	1
2	Кольцо уплотнительное	232301	1
3	Корпус	232302	1
4	Винт ST4x19		9
5	Винт ST4x30		2
6	Подошва	232305	1
7	Фиксатор подошвы	232306	1
8	Планка прижимная	232307	1
9	Винт M5x12	232308	2
10	Винт M5x9	232309	2
11	Полотно пильное	232310	1
12	Планка защитная	232311	1
13	Пружина	232312	1
14	Шток в сборе	232313	1
15	Держатель штока	232314	1
16	Кольцо фиксирующее	232315	1
17	Шайба регулировочная	232316	1
18	Втулка	232317	1
19	Подшипник игольчатый K6X10X13	232318	1
20	Колесо зубчатое	232319	1
21	Противовес	232320	1
22	Пластина	232321	1
23	Щит подшипника	232322	1
24	Подшипник 629-2RS	232323	1
25	Крыльчатка ротора	232324	1
26	Ротор	232325	1
27	Щёткодержатель в сборе	232326	1
28	Фиксатор сетевого шнура	232327	1
29	Подшипник 607-2RS	232328	1
30	Винт	232329	4
31	Статор	232330	1
32	Шнур сетевой	232331	1
33	Ключ	232332	1
34	Муфта сетевого шнура	232333	1
35	Выключатель	232334	1
36	Блок электронный	232335	1
37	Корпус	232336	1
38	Штифт	232337	1
39	Эксцентрик	232338	1
40	Пружина	232339	1
41	Ролик опорный в сборе	232340	1
42	Шарик	232341	1
43	Пружина	232342	1
44	Кольцо фиксирующее	232343	1
45	Сальник	232344	1
46	Переключатель в сборе	232345	1
47	Винт держателя пилки	232346	1
48	Щеткодержатель в сборе	232326	1